


Лист запасных частей для инструмента YOSHI FN1850



Поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
1	B0000-0031	7	Винт
3	A0005-0051	1	Шайба
4	A0301-2611	1	Крышка верхняя
6	A0200-0191	1	Кольцо уплотнительное (O)
7	A0314-0331	1	Клапан разгрузки
8	A0200-0221	1	Кольцо уплотнительное (O)
9	A0311-0451	1	Уплотнение
11	A0100-0631	1	Пружина
12	A0200-4021	1	Кольцо уплотнительное (O)
13	A0308-0581	1	Клапан главный
14	A0200-4011	1	Кольцо уплотнительное (O)
15	A0313-0041	1	Амортизатор верхний
16	A0305-0231	1	Кольцо
17	A0312-0221	1	Кольцо
18	A0200-0271	1	Кольцо уплотнительное (O)
20	A0011-0221	2	Штифт
21	A0303-0881	1	Цилиндр
22	A0200-1021	2	Кольцо уплотнительное (O)
23	A0309-0721	1	Амортизатор
24	A0310-0711	1	Пятак
25	A0205-0621	1	Прокладка
26	B0400-1621	1	Корпус с накладкой
29	A0006-1361	1	Ось
30	A0011-0161	1	Штифт
31	A0005-0311	1	Кольцо фиксирующее
32	A0200-0331	3	Кольцо уплотнительное (O)
33	A0314-0341	1	Трубка

Поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
34	A0316-0331	1	Крюк поясной
35	A0205-0631	1	Прокладка
36	A0306-1671	1	Крышка задняя
37	A0200-1461	1	Кольцо уплотнительное (O)
38	A0203-0171	1	Глушитель
39	A0304-1121	1	Крышка
40	A0200-4101	1	Кольцо уплотнительное (O)
43	A0503-0222	1	Стакан клапана курка
44	A0200-1081	1	Кольцо уплотнительное (O)
45	A0104-0041	1	Пружина
46	A0200-0431	2	Кольцо уплотнительное (O)
47	A0504-0601	1	Плунжер клапана курка
48	A0200-1091	1	Кольцо уплотнительное (O)
49	A0503-0121	1	Корпус клапана курка
50	A0100-2411	1	Пружина
51	B0500-1341	1	Клавиша курка в сборе
56	A0719-1001	1	Направляющая
57	A0504-0611	1	Переключатель
58	A0100-2421	1	Пружина
59	A0714-0511	1	Элемент контактора
60	A0714-0531	1	Стопор
61	A0714-0521	1	Гайка специальная
62	A0000-0281	1	Винт
63	A0004-0011	1	Гайка
64	B0600-2051	1	Боёк в сборе
65	A0201-0261	1	Кольцо антифрикционное
66	A0200-4111	1	Кольцо уплотнительное (O)

Поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
71	A0005-1021	1	Кольцо стопорное
72	A0711-2551	1	Контактор В
73	A0711-2541	1	Контактор А
74	A0204-1441	2	Наконечник защитный
75	B0000-0001	1	Винт
76	B0800-0381	1	Клипса
79	A0801-2771	1	Крышка носика
80	A0011-0171	1	Штифт
81	A0011-0601	1	Штифт
82	B0000-0061	2	Винт
83	A0719-1011	1	Кронштейн
84	A0000-0021	1	Винт
85	A0801-2761	1	Носик
86	B0000-0011	1	Винт
87	A0004-0401	1	Гайка специальная
88	A0701-2061	1	Магазин
89	A0708-0631	1	Стержень
90	A0000-1671	1	Винт
91	A0707-1971	1	Толкатель
92	A0706-1451	2	Держатель
93	A0100-3021	2	Пружина
94	A0700-1351	1	Крышка магазина
95	A0101-0411	1	Пружина
96	A0709-0491	1	Фиксатор
97	A0204-1461	1	Заглушка
98	A0011-0241	1	Штифт